

Bona White

Fiche technique

Finition



Bona White est une **couche de fond** donnant un aspect blanc délavé au bois. Idéal pour obtenir un style scandinave ! En général, il suffit de 2 couches de Bona White pour arriver à l'aspect blanc délavé. Pour avoir une finition encore plus **blanchâtre**, on peut appliquer une 3^e couche. Bona réduit le jaunissement. S'applique au rouleau, pour plus de facilité, et approprié pour quasiment chaque essence de bois.

- Aspect blanc délavé*
 - Réduit le jaunissement
 - Facile à appliquer au rouleau
 - Certifié GreenGuard : faibles émissions dans l'air intérieur
 - N'est pas approprié pour les parquets à motifs et à lames larges
-
- L'intensité finale de la couleur blanche du Bona White dépend de l'essence de bois. Une même essence de bois peut contenir des tanins variés et d'autres ingrédients naturels qui peuvent influencer la coloration. En cas de doute ou si un certain effet bien spécifique est à obtenir, d'abord effectuer un test. Survitrifier avec l'une des version Bona Traffic, afin d'optimiser les propriétés blanchissantes du sol. Nous déconseillons de survitrifier le Bona White avec le Bona Mega ou le Bona Mega Natural, ceci pour éviter le jaunissement.



Données techniques

Type	: couche de fond pigmentée monocomposante polyuréthane/acrylate
Extraits secs	: env. 30%
COV	: max. 60 g/litre
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: 2 à 3 heures (20°C/60% h.r.)
Outil d'application	: rouleau Bona (microfibre)
Consommation	: 12 m ² /litre (env. 100-83g/m ²) par couche
Sécurité	: non classifié
Nettoyage	: Enlever le surplus des produits avec un nettoyage à l'eau. Le produit séché peut être enlevé avec de l'acétone.
Conservation	: 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température > +5°C et < +25°C maximum Déchet : Mettre au rebut les restes et les bidons vides selon les réglementations locales
Certificats	: GreenGuard & DiBt (produit de construction sans risque)
Emballage	: 12 x 1 litre (50 cartons/palette) 3 x 5 litres (44 cartons/palette)



Préparation

La surface doit bien être **acclimatée**, bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de cire ou autres corps gras. De préférence utiliser le système Bona Scrad Pad ou le système PowerDrive avec grain 100/120 pour le dernier ponçage de la surface. La finition de la surface se fait de préférence directement après le ponçage.

Laissez le primaire Bona White à température ambiante. Les conditions optimales de travail sont entre 18-25°C et humidité de l'air 30-60%. Des températures élevées et une humidité basse de l'air diminuera le temps de séchage. Des températures basses et une humidité élevée de l'air prolongent le temps de séchage. **La température minimale d'utilisation : 13°C.**

Bona White

Fiche technique

Méthodologie

2-3 x Bona White + 1 ou 2 couches de finition Bona (Traffic)

Notes :

- Le nombre de couches appliquées de Bona White déterminera l'effet **blanchâtre**.
- Il est déconseillé d'appliquer plus de deux couches complètes par jour, en raison du risque accru de gonflement du bois.
- Afin d'éviter le jaunissement, de préférence vitrifier avec Bona Traffic, Bona Traffic HD ou Bona Traffic Natural

Mise en oeuvre

1. Bien secouer le bidon avant l'emploi et poser le filtre. Verser ensuite le primaire dans le bac (carton avec sacs). Il est conseillé **de tamiser le primaire afin de limiter au maximum le risque de pollution**.
2. Appliquer le Bona White à l'aide d'un rouleau (microfibre), selon une proportion de 12 m²/litre (100-83 g/m²). Éviter des accumulations du produit et aussi une couche trop fine.
3. Après séchage (env. 2 à 3 heures), égrener légèrement avec le Bona Scrad System grain 150 (ou plus fin) pour enlever les fibres de bois relevés.
4. Bien aspirer.
5. Appliquer une seconde couche de Bona White avant d'appliquer la couche de finition avec Bona Traffic HD Matt/Extra Matt ou Bona Traffic Natural.

Conseils

1. Commencez par vernir les bords de la pièce, dans le sens du bois (de façade à façade). Utiliser un pinceau large afin de bien atteindre les coins.
2. Des traits de pinceau éventuels répartir à l'aide d'une rouleau.
3. Appliquer une autre couche dans le sens du bois (de nouveau de façade à façade), tout en laissant une bande étroite non traitée à côté de la bande préalablement traitée.
4. Ensuite étaler le primaire au rouleau, tout en couvrant aussi la bande non traitée.
5. Répéter l'application jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte de Bona White.

NOTE ! Bona White est conçu comme primaire sur les lames de parquet ou sur du plancher. Le risque de raccords est réel si appliqué perpendiculairement ou diagonalement vis-à-vis du nerf du bois. Bona White est fortement pigmenté et pour cela moins approprié pour les essences de bois sombres.

Entretien

Bona White est une couche de fond et ne peut jamais être utilisé comme dernière couche sur un parquet. Comme protection, il faut toujours prévoir une couche de finition.

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Finition

