

Bona U310

Fiche technique

Bona U310 est un tissu en fibre de polyester isolant pour les parquets collés et les sols multi-plis. Solutionneur de problèmes pour les parquets techniquement discutables. Facile à couper et à mettre, perméable à la vapeur, détachable, avec une hauteur de montage supplémentaire de seulement 1,5 – 2mm, épaisseur de colle incluse.

- Perméable à l'air
- Facile à placer
- Diminution des tensions
- Convient pour la plus part des sortes de colle Bona

Données techniques

Base	: polyester – tissu gaufré
Couleur	: verdâtre
Poids	: 160g/m ²
Résistance à la traction	: 620 LD (DIN EN 29073.2) N/5 cm
Résistance à la traction	: 380 LD (DIN EN 29073.2) N/5 cm
Allongement à la traction max:	27.0 LD (DIN EN 29073.3) %
Allongement à la traction max:	30.0 LD (DIN EN 29073.3) %
Rétrécis. LD (à 200°C)%	: < 1,7
Rétrécis. TD (à 200°C)%	: < 0,6
Résist. déchirure LD N ≥ 230	: ± 20 %
Résist. déchirure LD N ≥ 230	: ± 20 %
Déchet	: les restes peuvent être mis dans les déchets ménagés
Stockage	: tenir au frais et au sec.
Conservation	: bien emballé 2 ans à partir de la date de production
Conditionnement	: rouleau 1x50m (50m ²)

Préparation

La surface doit répondre aux normes DIN18356, plane, sèche, propre, sans fissure, résistante à la traction et à la compression et ni trop rugueuse ou ni trop lisse. Eventuellement, faire exécuter la préparation par un professionnel.

Supports appropriés

- chape en ciment (CT) suivant EN 13813
- chape sulfate de calcium (CA) suivant EN 13813
- chape en asphalte coulé (AS) suivant EN 13813
- sol nivelé (minimum 2 mm d'épaisseur)
- panneaux de particules V100, panneaux OSB, Fermacell
- magnésite de bois
- vieux sols (résidus de colle, etc.)

Mise en oeuvre

Bona U310 est collé sur le sol. Procéder comme suit : placer le U310, coupé sur mesure, droit ou de travers à l'endroit désiré dans le sens de pose du parquet ou tous autres recouvrements de sol ; l'étendre côte à côte et sans chevauchement. Commencer par retirer, à moitié, une bande et appliquer la colle sur la surface à coller. Faire attention de ne pas dépasser le temps de séchage de la colle (voir la fiche technique de la colle). Ensuite, mettre la bande U310 et marteler. Répéter le processus jusqu'à ce que toutes les bandes soient collées. Utiliser la spatule à dents Bona 850F ou 1000F pour étaler la colle (selon l'uniformité et de la structure de la surface).

Colle



Bona[®]

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com

Bona U310

Fiche technique

En fonction de la surface et de la finition, pour l'encollage du U310, utiliser les colles particulièrement adaptées suivantes :

- Bona R770/R777/R778
- Bona R844/R845/R850/R850T/R860/R870T

Après le temps de prise de la colle, le parquet ou le matériau utilisé peut être collé de la manière habituelle. De préférence, utiliser la même colle que pour l'encollage du U310.

Supports appropriés

- Parquet à l'anglaise
- Parquet à lamelles
- Parquet en mosaïque
- Parquet fini 2 plis
- Parquet fini 3 plis
- Parquet massif languettes et rainures

Suivre les instructions d'encollage et de finition des fabricants de parquet.

Colle



Bona[®]

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com