



Bona PU Filler

TWEECOMPONENTEN POLYURETHAANKIT & LIJM



Bona PU Filler is een 2-componenten polyurethaankit en -lijm. Ontwikkeld voor snelle en duurzame reparaties van elastische vloeren zoals PVC/LVT, rubber en linoleum, met een uitstekende hechting op vele materialen. Kan ook gebruikt worden om kleine stukjes materiaal te lijmen. Het product is bestand tegen hoge impact, hoge temperaturen, vocht, veel oplosmiddelen en chemicaliën.

- Zeer snelle uitharding
- Uitstekende hechtingseigenschappen
- Hoge duurzaamheid



Bona PU Filler

TWEECOMPONENTEN POLYURETHAANKIT & LIJM

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype:	polyolmix gecombineerd met isocyaanprepolymeer
Kleur:	lichtgrijs
Open tijd:	3,5 minuut
Droogtijd:	ca. 30 minuten bij 20°C/60% r.v.
Veiligheid:	geclassificeerd, zie veiligheidsblad voor meer informatie
Reiniging:	Bona Cleaning Wipes, aceton, ethanol. Uitgeharde kit kan alleen mechanisch worden verwijderd
Gereedschap:	handmatig of lijmpistool
Houdbaarheid:	18 maanden na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +8°C of hoger dan +32°C
Afval:	afvalstoffen en lege verpakkingen moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving.
Verpakking:	12 x 250 ml kokers inclusief 1 mengtuit per koker

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

Reinig de te vullen voeg, scheur of opening. Snij losse randen en materiaal weg en schuur dat gedeelte met geschikt schuurmateriaal. Maak vervolgens de voeg, scheur of opening schoon met ethanol of een soortgelijk oplosmiddel en laat het drogen.

Wij adviseren om vóór gebruik het product te testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel. Want gezien de verscheidenheid aan materialen, ondergronden, locatie en de verwerkingscondities kan er geen garantie worden gegeven voor de functionaliteit van het product

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Open de koker en plaats deze in een lijmpistool. Druk de trekker traag in totdat er wat materiaal vrijkomt.
2. Breng de mengtuit aan.
3. Spuit 25-50 mm materiaal uit en gooi dit weg.
4. Vul daarna de voeg/scheur/opening. Voor de beste resultaten, maak een lichtelijke "overvulling" / iets meer spuiten dan de voeg. **NOOT:** wanneer er niet gevuld wordt, laat het materiaal dan met korte tussenpozen uit de mengtuit stromen, zodat het materiaal niet in de punt uithardt. Laat de mengtuit op z'n plaats zitten wanneer u klaar bent met vullen – de mengtuit sluit de koker nl. af. Voor hernieuwd gebruik moet een nieuwe mengtuit worden aangebracht.
5. Schuur het gerepareerde gedeelte met schuurmateriaal korrel 120 totdat de vulling even vlak is als de rest van het oppervlak.
6. Breng vervolgens op het gehele oppervlak Bona LinoPrime aan of Bona Pure Colour volgens de instructiebladen van deze producten.

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij geven om de gebruiker te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar beweren niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om vóór gebruik hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com