



Bona D750

LVT Nassbettklebstoff auf Dispersionsbasis



Bona D750 ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger und faserarmer Dispersions-Nassbettklebstoff zur Verklebung von PVC-Designbelägen auf saugfähigen Unterböden im Innenbereich. Der sehr emissionsarme Klebstoff ist durch seine kurze Ablüftzeit und sein hohes Ansaugverhalten ideal geeignet zur Verklebung von Designplanken und Designfliesen. Durch seine hohe Scherfestigkeit wird die Fugenbildung bei PVC Designbelägen minimiert. Ebenfalls wird das Resteindruckverhalten bei dieser Art von Bodenbelägen durch den Einsatz von Bona D750 Designbelagsklebstoff minimiert.

- Hohe Scherfestigkeit
- Minimierung der Fugenbildung von PVC-Designbelägen
- Sehr emissionsarm, EMICODE EC1 Plus
- Kurze Ablüftzeit
- Gutes Ansaugverhalten
- Leichte Verarbeitung
- Lange offene Zeit
- Geeignet auf Fußbodenheizungen

(Stand September 2024)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona D750

LVT Nassbettklebstoff auf Dispersionsbasis

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Dispersion auf Basis von Ethylen-Vinylacetat-Acrylat, faserarmiert
Farbe:	Beige
Viskosität:	Leicht streichfähig
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 Plus
Auftrag:	Zahnpachtel Bona 200F (TKB A2)
Ablüftzeit:	Ca. 5 – 10 Minuten*
Offene Zeit:	Ca. 20 Minuten*
Begehbar:	Nach ca. 24 Stunden*
Endfestigkeit:	Nach ca. 72 Stunden*
Verbrauch:	Ca. 250 - 280 g/m ²
Werkzeuge reinigen:	Warmes Wasser, Bona Cleaning Wipes, Aceton. Getrocknetes Produkt kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebände mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C). Lagerung an einem trockenen und gut belüfteten Ort
Lieferform:	14 kg Kunststoffgebände

* bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona D750 ist zu beachten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Unterboden muss den Anforderungen der DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ genügen. Unter anderem muss er saugfähig, eben, sauber, dauer trocken, rissfrei, zug- und druckfest und nicht zu glatt oder zu rau sein. Er ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Vertiefungen und Löcher können zuvor mit der standfesten Spachtelmasse Bona H610 verfüllt werden. Alte Klebstoffreste sind zu entfernen. Zur Aufnahme eines PVC-Designbelags sind alle Unterböden grundsätzlich mit einer geeigneten, saugfähigen Nivelliermasse wie Bona H600 oder Bona H605 vorzubereiten (saugfähige Untergründe mindestens 2 mm, nicht saugfähige Untergründe mind. 3 mm spachteln) um einen nach DIN 18365 verlegereifen Unterboden zu erhalten. Dies gilt insbesondere für nicht saugende Unterböden oder feuchtigkeitsempfindliche Unterböden wie Gussasphalt- oder Calciumsulfatestriche. Auf eine ausreichende Trockenheit des Unterbodens, sowie der Spachtelmasse ist zu achten, um eine nachträgliche Geruchs- oder Blasenbildung zu vermeiden. Bitte beachten Sie u. a. dazu die entsprechenden Technischen Merkblätter der Bona Grundierungen und Spachtelmassen.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Alle saugfähigen und mit einer geeigneten Spachtelmasse (z. B. Bona H600, Bona H605) nivellierte Unterböden

(Stand September 2024)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona D750

LVT Nassbettklebstoff auf Dispersionsbasis

VERARBEITUNG

Bei einer direkten Verklebung auf alten Klebstoffresten kann es zu Wechselwirkungen und unangenehmer Geruchsentwicklung kommen. Daher sind Altschichten idealerweise zu entfernen. In jedem Fall müssen alte Klebstoffrückstände mit einer geeigneten Grundierung abgesperrt werden und vollflächig mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse (Bona H600, Bona H605) überspachtelt werden. Der Klebstoff ist vor Gebrauch auf Raumtemperatur zu temperieren. Während der Verarbeitung und dem Abbindevorgang müssen folgende raumklimatische Bedingungen vorhanden sein:

Lufttemperatur: 18 - 25°C

Bodentemperatur: mind. 17°C (bei Fußbodenheizung max. 20°C)

Rel. Luftfeuchtigkeit: max. 65 %

Vermeiden Sie dabei bitte direkte Sonneneinstrahlung. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern, niedrige Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen verkürzen die Einlege-, Abbinde-, und Trockenzeit. Die Beläge müssen vor der Verklebung ebenfalls ausreichend akklimatisiert und an das für die spätere Nutzung übliche Raumklima angepasst werden. Beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Bodenbelagshersteller! Den Klebstoff mit einer geeigneten Zahnpachtel wie z. B. Bona 200F (TKB A2) gleichmäßig auf den Unterboden auftragen. Dabei sind Klebstoffnester und/oder Einschlüsse von Partikeln zu vermeiden, um spätere Abzeichnungen in der Belagsfläche zu verhindern. Den Klebstoff nach dem Auftragen entsprechend dem Raumklima und der Saugfähigkeit des Unterbodens ca. 5 – 10 Minuten* ablüften lassen. Erst danach sollte der Designbelag in den Klebstoff eingelegt und fest angedrückt werden. Die Einlegezeit beträgt ca. 20 Minuten*. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit eingelegt werden kann.

Achtung: Die verwendeten Werkzeuge müssen sauber sein. Geringe Verunreinigungen von anderen Klebstoffen können die Eigenschaften des Klebstoffes stark verändern! Nicht planliegende Belagsränder oder Kopfenden sind vor dem Einlegen zu walken um vorhandene Spannungen auszugleichen. Verformungen oder hochstehende Kanten sind während der Verklebung zu beschweren. Ca. 30 Minuten nach dem Einlegen ist der Bodenbelag nochmals mit einer geeigneten Andruckwalze anzudrücken.

Bei extremer Temperaturbelastung durch Sonneneinstrahlung sowie in stark frequentierten Bereichen mit hoher mechanischer Belastung durch Hubwagen o. ä., sowie bei erhöhtem Nässeeintrag sollte anwendungstechnische Beratung bei der Bona eingeholt werden.

* bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Verbrauch:

Zahnpachtel Bona 200F (TKB A2)

PVC-Designbeläge als Planken oder Fliesen

Verbrauch ca. 250 - 280 g/m²

HINWEIS: Bona D750 eignet sich nicht für die Verklebung von Teppichen, PVC Bahnenware oder anderen elastischen Bodenbelägen.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18365). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand September 2024)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit